

Montage instructie A11 klemverbindingen



Stap 1

Knip de kunststof buis haaks af.
Eventueel ontbramen.



Stap 2

Schuin de kunststof buis met de juiste
diameter in de aanschuinklok aan.



Stap 3

Insteekdiepte op de buis aftekenen.
Bij gebruik voor gas, messing gas steunbus
gebruiken. Deze tot aan de kraag in de buis
schuiven.



Stap 4

Buis tot aan insteekdiepte in de
koppeling duwen.