

## Montage instructie Compressie A3 zonder steunbus



### Stap 1

Knip de kunststof buis haaks af.  
Eventueel ontbramen.



### Stap 2

Schuin de kunststof buis met de  
juiste diameter in de aanschuinklok  
aan.



### Stap 3

Draai de wartel twee draden los.



### Stap 4

Duw de buis volledig in het  
koppelingshuis tot aan de aanslag.



### Stap 5

Draai de wartel vast.