

## Montage instructie A6 RVS-ribbelbuis snelkoppeling



### Stap 1

Snijdt de leiding schoon en braamvrij met een pijpsnijder. Indien nodig ontbramen.



### Stap 2

Draai de wartel een slag los.



### Stap 3

Druk de leiding in de connector totdat deze op zijn plaats klikt.



### Stap 4

Draai de wartel vast met een steeksleutel.